

PCT 300

Vejledning

Standard

Tekst i Display	Beskrivelse	
DRIFT TIMER	Viser antal timers drift	
DANSK DK	Valg af Sprog	
BRAENDSELSTYPE	Valg af Brændselstype	
KEDEL TEMP	Valg af Kedel Temperatur	
PAUSE TID	Valg af Pause Tid. Tiden imellem kørsel i pause tilstand	
MAN / AUT	0 = Automatisk kørsel m/ Lambdasonde 1-50 = Manuel kørsel u/ Lambdasonde. Tallet 1-50 bestemmer drift pausen ( f.eks 20 = 20 sek. imellem manuel indkørsel af brændsels	
MAN / UDGANG	0 = Alle udgange er stoppet 1 = Indfødningssnegl 2 = Blæser 3 = Disp. 4 = Disp. 5 = Askesnegl 6 = Røgsuger 7 = Transportsnegl	
ASKESNEGL ON	Valg af Køre tiden for Askesneglen	
ASKESNEGL OFF	Valg af Pause tiden for Askesneglen	
BRAENDSEL TRIN 0	Valg af Brændsels mængde i Trin 0	
BRAENDSEL TRIN 1	Valg af Brændsels mængde i Trin 1	
BRAENDSEL TRIN 2	Valg af Brændsels mængde i Trin 2	
BRAENDSEL TRIN 3	Valg af Brændsels mængde i Trin 3	
BLÆSER TRIN 0	Valg af Blæser hastighed i Trin 0	
BLÆSER TRIN 1	Valg af Blæser hastighed i Trin 1	
BLÆSER TRIN 2	Valg af Blæser hastighed i Trin 2	
BLÆSER TRIN 3	Valg af Blæser hastighed i Trin 3	
OPSTARTS TID	Valg af hvor lang tid der kan køres i Opstart	
OPSTARTS BLÆSER	Blæser hastighed i Opstart	
PAUSE BLÆSER	Blæser hastighed i Pause	
PAUSE BLÆSER TID	Tid, hvor længe blæseren skal køre hver gang der har været Pause fyring	
PAUSE BRAENDSEL	Brændsels mængde ved Pause fyring	
START PORTION	Brændsels mængde ved start fra pause / Opstart	
EFTERLØB	Antal min. Indfødningssneglen skal køre ved Pause / Stop / Overkog	
KEDEL TEMP HYS.	Start punkt før drift start fra pause (antal grader under kedeltemperaturen )	
MOTOR 3	Denne funktion kører sammen med Efterløb funktionen. Hvis der står 150 i displayet kører Indfødningssneglen 50 % længere end Transportsneglen.	
VIS DRIFT PAUSE	Vis drift pause	

### Valg af Kedel Type.

Sluk styringen og hold ↓ ned og ↑ op inde samtidig med at styringen tændes. Nu kommer der et menu billede som nedenstående.

KEDELVALG INDSTIL 01
-------------------------

01 = PCT 300 Standard

02 = PCT 300 Ilt

03 = PCT 300 ( m. efterløb )

Tryk ↓ ned eller ↑ op for at ændre kedel type.

Tryk **MENU** og kedel valg er færdig.

Displayet viser nu.

ALARM	
TEMP 30 C	PRG1

Ved at trykke på **OPSTART** starter styringen.

### **Vigtigt.**

For at ændre det du vil indstille / justere, skal teksten for det du vil indstille stå øverst i displayet. Og herefter skal der trykkes **MENU**.

### **Indstilling / Programmering.**

Tryk **MENU** og der vises i et kort øjeblik drift timer, som viser hvor lang tid anlægget har kørt i drift.

DRIFT TIMER
00000

### **Eksempel :**

Denne indstilling / fremgangsmåde er gældende for alle billeder i displayet.

Indstilling af sprog gøres f.eks på følgende måde : (Display viser)

DANSK	DK
BRAENDSELSTYPE	

Tryk **MENU** og der hoppes ind i selve programmering af sprog.

( Dansk / Svensk / France / German / English )

DANSK	DK
INDSTIL	

Ved at vælge ↓ ned eller ↑ op ændres sproget.

Tryk **MENU** og der hoppes tilbage til videre indstillinger af display menuer.

Når programmering af Brændsel i Trin 3 nåes vil displayet vise følgende :

BRÆNDESEL TRIN 3 * * * * *
-------------------------------

For at komme videre til den udvidede programmering trykkes der **OPSTART** og dernæst ↓ ned og de holdes inde indtil billedet skifter. Nu åbnes den udvidede programmering.

For at komme ud af programmering trykkes **OPSTART** og dernæst **MENU**.